



ON DEMAND - TRON USER MANUAL.

Чтобы начать работу:

Подсоедините кофемолку к сети и нажмите кнопку включения, до зажигания на дисплее меню.



_Continuous coffee
_Screen selection

_Chronometer
_Access to the menu

4



Чтобы выбрать язык для начала нажмите кнопку под №4 дважды, затем нажмите кнопку №1 и кнопку №2 в течении 4 сек.

(ЯЗЫК 1-BEAT -1 COFFEE) (2 BEAT -2 COFFEE) (COUNTER)

Чтобы подтвердить выбор языка нажмите один раз.

1 Кофе Нажмите кнопку №1 чтобы получить одну порцию кофе

2 Нажмите кнопку №2 чтобы получить две порции кофе



3 Чтобы отрегулировать размер порции кофе нажмите кнопку №3



4 Для доступа к функциям программирования помола для одной чашки или двух нажмите кнопку №4 два раза ,а затем на кнопку №1 и №2 удерживайте в течении 4 секунд. (Language 1-BEAT -1 COFFEE) (2 BEAT -2 COFFEE)(COUNTER)

Счётчик кофе: Для доступа к функциям счетчика кофе нажмите кнопку №4 два раза ,а затем на кнопку №1 и №2 удерживайте в течении 4 секунд. (Language 1-BEAT -1 COFFEE) (2 BEAT -2 COFFEE)(COUNTER)



Настройка помола в соответствии с используемой кофеваркой

Для получения превосходного эспрессо: Нажмите кнопку № 4 на кофемолке и другой рукой нажмите кнопку варки кофе на кофемашине. Когда кофе будет готов, нажмите кнопку № 4 снова чтобы остановить таймер. Секунды, которые вы видите на дисплее это то время за которое варится чашка эспрессо.

Согласно таблице приведённой ниже, калибровка может быть улучшена.

15-20 сек. – слишком быстро варится кофе, помол нужно сделать помельче.

20-25 сек. Правильный помол для эспрессо

25-30 сек. Слишком медленно варится кофе, помол нужно сделать крупнее.

